Commercial Electric™

SKU# 1001 217 466 (9 in.)/205 663 883 (12 in.)
1001 217 444 (18 in.)/1001 217 457 (24 in.)
UPC# 847658001139 (9 in.)/847658001146 (12 in.)
847658001153 (18 in.)/847658001160 (24 in.)

USE AND CARE GUIDE

LED DIRECT WIRE UNDER-CABINET LIGHT (WHITE FINISH)



Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Commercial Electric Customer Service
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday - Friday, 9 a.m. - 6 p.m. Saturday

1-877-527-0313

HOMEDEPOT.COM

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Commercial Electric through the purchase of this under-cabinet light. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Commercial Electric!

Table of Contents

Table of Contents 2
Safety Information 2
Limited Warranty 3
Pre-Installation 3
Planning Installation 3
Tools Required 3
Hardware Included. 3
Package Contents 4
Installation 4

Safety Information

Carefully read and understand the information in this manual before you begin installation. Failure to do so could lead to electric shock or a fatal hazard.

WARNING: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

WARNING: This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.

WARNING: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules and ICES-005 of the IC Rules. These limits are designed to provide reasonable installation protection. This equipment generates and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving area.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into a different outlet and circuit from the receiver outlet and circuit.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

SPECIFICATIONS

- The 9 in. fixture with SKU# 1001 217 466 is rated at 120V/60HZ 6W 55mA.
- The 12 in. fixture with SKU# 205 663 883 is rated at 120V/60HZ 9W 85mA.
- The 18 in. fixture with SKU# 1001 217 444 is rated at 120V/60HZ 15W 150mA.
- The 24 in. fixture with SKU# 1001 217 457 is rated at 120V/60HZ 17W 175mA.

CAUTION: This is a non-replaceable LED light source. Do not dismantle this fixture. There are no user serviceable parts inside.

CAUTION: For indoor and dry location use only.

CAUTION: Do not touch the fixture when the light source is ON.

CAUTION: Ensure the electricity is shut off before you install or work on this light. Either remove the fuse or turn off the circuit breaker.

CAUTION: Deviation from the assembly instruction may result in a risk of fire and electric shock.

CAUTION: Do not operate this fixture with a missing or damaged cover or housing.

CAUTION: Do not mount this fixture near a heat source as it may damage this fixture.

CAUTION: Do not stare directly into the LED light.

Limited Warranty

The manufacturer warrants this product to be free from defects in materials and workmanship for a period of five (5) years from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect or mishandling. This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, or faulty installation, or any other failure not relating to faulty material workmanship. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including labor/expense costs involved in the replacement or repair of said product.

Contact the Customer Service Team at 1-877-527-0313 or visit www.HomeDepot.com.

Pre-Installation

PLANNING INSTALLATION

Compare all parts with the parts listed in the Hardware Included and Package Contents sections. If any part appears missing or damaged, do not install and use this light. Contact customer service.

TOOLS REQUIRED

Drill

Phillips screwdriver

HARDWARE INCLUDED

NOTE: Hardware not shown to actual size.



AA

BB

CC

DD

Part	Description	Quantity
AA	Die-cast connector	1
BB	Fixture mounting screw	2
CC	Wire connector	3
DD	Screw (preassembled)	2

Pre-Installation (continued)

PACKAGE CONTENTS



Part	Description	Quantity
A	Light fixture	1

Installation

1 Preparing the light for installation

- □ Remove two screws (DD) on the back of the fixture for access to the wiring compartment.

IMPORTANT: Keep the screws (DD). You need them to install the back plate to the fixture. There are no additional screws (DD) in the package.



2 Preparing the light for installation (continued)

- □ Determine the electrical feed location.
- □ Remove a knockout from either the back plate or side of the fixture housing. The fixture has 4 to 6 knockouts depending on length of your fixture. This drawing shows the 18 in. model and is for reference only.



3 Connecting the wires

- ☐ Install the die-cast connector (AA) and tighten securely. Locate the black wire (L), white wire (N), and ground wires and connect them to the supply wires using wire connectors (CC). Make sure the wire connections are secured.

NOTE: Before you connect the wires, make sure the ON/OFF switch on the surface is OFF or it may cause potential risk if the switch is ON.



4 Re-attaching the back cover

- ☐ Re-attach the back cover of the wiring compartment with the two previously-removed screws (DD).

NOTE: Ensure the wires are covered properly inside the fixture.



5 Mounting the light fixture

NOTE: The fixture mounting screws are suitable for cabinet bottoms 3/8 in. or thicker. Use shorter screws for thinner cabinet bottoms.

- ☐ Attach the light to the desired surface using the fixture mounting screws (BB). Tighten the screws securely.
- ☐ Restore power to the electrical circuit at the service panel.
- ☐ Turn on the switch to light the fixture.



NOTE: These fixtures are dimmable and compatible with these dimmers sold at The Home Depot.

- ☐ Make sure the lights are in a single loop and a single pole with the dimmers, and that the total wattage of the lights does not exceed the dimmer wattage capacity. Please refer to wattage capacity on the dimmer packaging.
- ☐ Please contact customer service if you have any further questions on the lights or dimmers.

(Model#/SKU#):

Lutron brand: DVWCL-153PH-WH / 530826; CTCL-153PDH-WH / 267858; TGCL-153PH-WH / 527401; S-600PR-WH / 396682; TG-600PR-WH / 400017

Leviton brand: R62-06683-0IW / 534006; R12-06672-1LW / 1000024040

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Commercial Electric Customer Service
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday - Friday, 9 a.m. - 6 p.m. Saturday

1-877-527-0313

HOMEDEPOT.COM

Retain this manual for future use.

Commercial Electric™

SKU# Núm. 1001 217 466 (9 plg.)/205 663 883 (12 plg.)
1001 217 444 (18 plg.)/1001 217 457 (24 plg.)
UPC Núm. 847658001139 (9 plg.)/847658001146 (12 plg.)
847658001153 (18 plg.)/847658001160 (24 plg.)

GUÍA DE USO Y CUIDADO

LÁMPARA LED DE INSTALACIÓN BAJO GABINETE DE CABLE DIRECTO (ACABADO BLANCO)



¿Tiene preguntas, problemas o faltan piezas? Antes de regresar a la tienda,
llame a Servicio al Cliente de Commercial Electric
de lunes a viernes entre 8 a.m. y 7 p.m.,
sábado de 9 a.m. a 6 p.m., hora local del Este

1-877-527-0313

HOMEDEPOT.COM

GRACIAS

Agradecemos la confianza que ha puesto en Commercial Electric a través de la compra de esta lámpara de instalación bajo gabinete. Nos esforzamos por crear continuamente productos de calidad diseñados para mejorar su hogar. Visítenos en internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para sus necesidades de mejorar su hogar. ¡Gracias por elegir a Commercial Electric!

Tabla de contenido

Tabla de contenido 2
Información de seguridad 2
Garantía limitada 3
Pre-instalación 3
Planificación de la instalación 3
Herramientas requeridas 3
Herraje incluido 3
Contenido del paquete 4
Instalación 4

Información de seguridad

Antes de comenzar con la instalación, asegúrese de leer cuidadosamente y comprender la información en este manual. No hacerlo podría conducir a choque eléctrico o un peligro fatal.

ADVERTENCIA: Los cambios o las modificaciones a esta unidad que no sean aprobados en forma expresa por la parte responsable del cumplimiento, pueden invalidar el permiso del usuario para operar el equipo.

ADVERTENCIA: Este producto debe ser instalado de acuerdo con el código de instalación aplicable por una persona que esté familiarizado con la construcción y funcionamiento del producto y los peligros involucrados.

ADVERTENCIA: Este equipo ha sido probado y encontrado en cumplimiento con los límites correspondientes a un dispositivo digital de la Clase B, conforme a la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable en la instalación. Este equipo genera y puede irradiar energía de radiofrecuencia, si no se instala y se usa conforme a las instrucciones puede causar interferencia perjudicial.
Sin embargo, no existe garantía de que no ocurra interferencia en una instalación en particular. Si este equipo efectivamente causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que trate de corregir la interferencia realizando uno o varios de los siguientes pasos:

- Cambiar de dirección o de lugar el área receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en un tomacorriente y circuito diferentes del tomacorriente y circuito del receptor.
- Consulte al concesionario o a un técnico de radio/TV con experiencia para que le ayude.

ESPECIFICACIONES

- La luminaria de 9 plg. con SKU Núm. 1001 217 466 tiene capacidad nominal de 120V/60HZ 6W 55mA.
- La luminaria de 12 plg. con SKU Núm. 205 663 883 tiene capacidad nominal de 120V/60HZ 9W 85mA.
- La luminaria de 18 plg. con SKU Núm. 1001 217 444 tiene capacidad nominal de 120V/60HZ 15W 150mA.
- La luminaria de 24 plg. con SKU Núm. 1001 217 457 tiene capacidad nominal de 120V/60HZ 17W 175mA.

PRECAUCIÓN: Esta es una fuente de luz LED no reemplazable. No desarme este dispositivo. No hay piezas interiores reparables.

PRECAUCIÓN: Use únicamente en interiores y lugares secos.

PRECAUCIÓN: No toque la luminaria cuando la fuente de luz esté encendida.

PRECAUCIÓN: Asegúrese de que esté apagada la electricidad antes de instalar o trabajar con esta lámpara. Retire el fusible o apague el disyuntor de circuito.

PRECAUCIÓN: Si no siguen las instrucciones de ensamblaje puede resultar en riesgo de choque eléctrico.

PRECAUCIÓN: No debe usar este dispositivo con una tapa o carcasa dañada.

PRECAUCIÓN: No monte este dispositivo cerca de fuentes de calor que puedan dañarlo.

PRECAUCIÓN: No mire directamente a la luz LED.

Garantía limitada

El fabricante garantiza que este producto está libre de defectos en materiales y mano de obra por un periodo de cinco (5) años a partir de la fecha de compra. Esta garantía aplica únicamente al comprador consumidor final y únicamente para los productos usados en condiciones de uso y servicio normal. Si este producto está defectuoso, la única obligación del fabricante y su exclusiva solución, es reparar o reemplazar el producto a discreción del fabricante, siempre y cuando el producto no ha sido dañado por mal uso, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones, negligencia o mal manejo. Esta garantía no aplicará a ningún producto que se detecte que se haya instalado, configurado o usado incorrectamente de alguna manera que no sea de acuerdo con las instrucciones proporcionadas con el producto. Esta garantía no aplicará a fallas del producto como resultado de un accidente, mal uso, abuso, negligencia, alteración o instalación incorrecta o cualquier otra falla no relacionada a una falla por fabricación material. El fabricante renuncia específicamente a cualquier responsabilidad civil y no se hará responsable por daños y perjuicios, por pérdida o daños accesorios, incluidos los gastos de mano de obra u otros gastos relacionados al reemplazo o reparación de dicho producto.

Póngase en contacto con el Equipo de Servicio al Cliente llamando al 1-877-527-0313 o visite www.HomeDepot.com.

Pre-instalación

PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Compare todas las piezas con las piezas enumeradas en las secciones de Herraje incluido y Contenido del paquete. Si hace falta alguna pieza o se encuentra dañada, no intente instalar ni usar esta lámpara. Llame a Servicio al Cliente.

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

Taladro

Destornillador Phillips

HERRAJE INCLUIDO

NOTA: No se muestra el herraje en el tamaño real.



AA

BB

CC

DD

Pieza	Descripción	Cantidad
AA	Conector moldeado	1
BB	Tornillo de montaje de la luminaria	2
CC	Conector de cable	3
DD	Tornillo (preensamblado)	2

Pre-instalación (continuación)

CONTENIDO DEL PAQUETE



Pieza	Descripción	Cantidad
A	Luminaria	1

Instalación

1 Preparación de la lámpara para la instalación

- □ Retire los dos tornillos (DD) en la parte trasera de la luminaria para tener acceso al compartimiento del cableado.

IMPORTANTE: Conserve los tornillos (DD). Los necesita para instalar la placa trasera en la luminaria. No hay tornillos adicionales (DD) en el paquete.



2 Preparación de la lámpara para la instalación (continuación)

- □ Determine el lugar de alimentación eléctrica.
- □ Retire un troquel en la placa trasera o al lado de la carcasa del dispositivo. La luminaria tiene de 4 a 6 troqueles dependiendo de la longitud de su luminaria. Este plano muestra el modelo de 18 plg. y es para referencia únicamente.



3 Cómo conectar los cables

- □ Instale el conector moldeado (AA) y apriete con seguridad. Localice el cable negro (L), el cable blanco (N), y los cables de tierra y conéctelos a los cables de alimentación usando conectores de cable (CC). Asegúrese de que las conexiones de cables estén aseguradas.

NOTA: Antes de conectar los cables, asegúrese de que el interruptor ENCENDIDO/APAGADO en la superficie esté en la posición APAGADO o de lo contrario podría causar un riesgo potencial si el interruptor está en ENCENDIDO.



4 Reinstalación de la cubierta trasera

- □ Reinstale la cubierta trasera del compartimiento del cableado con los dos tornillos retirados anteriormente (DD).

NOTA: Asegúrese de que los cables estén cubiertos adecuadamente dentro del dispositivo.



5 Montaje de la luminaria

NOTA: Los tornillos de montaje de la luminaria son adecuados para fondos de gabinete de 3/8 plg. o más gruesos. Use tornillos más cortos para fondos de gabinete más delgados.

- □ Instale la lámpara en la superficie deseada usando los tornillos de montaje del dispositivo (BB). Apriete los tornillos con seguridad.
- □ Restablezca la energía al circuito eléctrico en el panel de servicio.
- □ Ponga el interruptor en la posición ENCENDIDO para encender la luminaria.



NOTA: Estas luminarias son atenuables y compatibles con estos atenuadores que se venden en The Home Depot.

- □ Asegúrese de que las lámparas estén en un bucle individual y un polo individual con los atenuadores, y que el vatiaje total de las lámparas no supere la capacidad de vatiaje del atenuador. Consulte la capacidad de vatiaje en el empaque del atenuador.
- □ Comuníquese con servicio al cliente si tiene más preguntas sobre las lámparas o atenuadores.

(Núm. de modelo/Núm. SKU):

Marca Lutron: DVWCL-153PH-WH / 530826; CTCL-153PDH-WH / 267858; TGCL-153PH-WH / 527401; S-600PR-WH / 396682; TG-600PR-WH / 400017

Marca Leviton: R62-06683-0IW / 534006; R12-06672-1LW / 1000024040

Póngase en contacto con el 1-877-527-0313 para recibir más ayuda.

¿Tiene preguntas, problemas o faltan piezas? Antes de regresar a la tienda,
llame a Servicio al Cliente de Commercial Electric
de lunes a viernes entre 8 a.m. y 7 p.m.,
sábado de 9 a.m. a 6 p.m., hora local del Este

1-877-527-0313

HOMEDEPOT.COM

Conserve este manual para uso futuro.